



Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna UVC mniejsza

Lampa przeznaczona jest do dezynfekcji przedmiotów i powierzchni. Zabija wirusy, bakterie, pleśnie oraz inne drobnoustroje. Należy stosować podczas nieobecności ludzi oraz zwierząt w pomieszczeniu podczas trybu otwartego. Posiada również możliwość użytkowania w trybie zamkniętym - wtedy można ją stosować w obecności ludzi oraz zwierząt.

Cena: 1.479,00 zł

Kategorie: [Lampy UV-C bakteriobójcze](#), [Środki ochrony](#)

Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna UVC

Nowoczesne podejście do higieny i bezpieczeństwa otoczenia zyskuje nowy wymiar z lampą LumeeLamp 36F. Dzięki innowacyjnej technologii UV-C, ten sprzęt oferuje pełną ochronę przed szkodliwymi mikroorganizmami, zapewniając czystość i bezpieczeństwo w każdym zakątku pomieszczenia.

Zalety produktu:

- **Dwufunkcyjność** – oprócz dezynfekcji powierzchni, lampa oczyszcza również przepływające przez nią powietrze, eliminując wirusy i bakterie w trakcie ich przelotu.
- **Zaawansowana technologia UV-C** – skorzystaj z mocy ultrafioletu, który niszczy DNA i RNA mikroorganizmów, uniemożliwiając im dalsze rozmnażanie.
- **Wysoka efektywność** – posiada udowodnione działanie, likwiduje nawet 99,9% patogenów w krótkim czasie
- **Wszechstronne zastosowanie** – doskonała do zastosowań w domach, biurach, placówkach medycznych, sklepach i wszędzie tam, gdzie czystość i bezpieczeństwo są kluczowe.
- **Przyjazna dla środowiska** – dezynfekcja bez użycia chemikaliów, co jest korzystne zarówno dla ludzi, jak i dla planety.

Dla kogo przeznaczona jest bakteriobójcza lampa przepływowa UVC?

Dla każdego, kto chce zapewnić sobie i swoim bliskim bezpieczne i higieniczne otoczenie. Lampa UVC STERILIZER DUAL NX to synonim nowoczesnej ochrony i higieny. Jej dwufunkcyjne działanie oraz skuteczność w walce z mikroorganizmami czynią ją niezbędnym narzędziem w dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo. Nie pozwól, aby bakterie i wirusy zagrażały Twojemu otoczeniu – wybierz UVC STERILIZER DUAL NX. **Urządzenie oferuje możliwość pracy w dwóch trybach:**

- **Tryb otwarty** – komora promiennika otwarta – dezynfekuje przedmioty i powierzchnie podczas nieobecności ludzi, zabija wirusy, bakterie, pleśnie oraz inne drobnoustroje; niebezpieczny dla ludzi i zwierząt przebywających w pomieszczeniu
- **Tryb zamknięty** – komora promiennika zamknięta – filtruje i oczyszcza powietrze z wirusów, bakterii, drobnoustrojów, zanieczyszczeń i nieprzyjemnych zapachów podczas obecności ludzi; bezpieczny dla ludzi i zwierząt przebywających w pomieszczeniu

Uwaga: Promieniowanie UV-C jest szkodliwe dla skóry i oczu, dlatego należy

używać urządzeń LumeeLamp – Sterilizer Dual z zachowaniem szczególnej ostrożności, przestrzegając powyższych zasad. **Urządzenie posiada dwa biegi:**

- Standard / cichy
- Turbo

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: 230V/50Hz
 - Pobór mocy: 48W
 - Dezynfekowana kubatura: 35-65m³
 - Dezynfekowana powierzchnia: 15-25m²
 - Źródło promieniowania: promiennik UV-C PL-L 36/W/4P,2G11
 - Promieniowanie UV-C, długość fali: 254nm
 - Trwałość promiennika: 8000h
 - Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1m: 1,4 W/m²
 - Wydajność wentylatora: 106 m³/h
 - Poziom hałasu: tryb standardowy/cichy – 32dB; tryb turbo – 43dB
 - Długość przewodu zasilającego: 2m
 - Typ obudowy: IP20
 - Filtr: przeciwpyłowy z węglem aktywnym
 - Wymiary urządzenia: 790 x 120 x 120 mm
 - Średnica podstawy: 250mm
 - Waga: 7,5kg
-