



Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna UVC

Lampa przeznaczona jest do dezynfekcji przedmiotów i powierzchni. Zabija wirusy, bakterie, pleśnie oraz inne drobnoustroje. Należy stosować podczas nieobecności ludzi oraz zwierząt w pomieszczeniu podczas trybu otwartego. Posiada również możliwość użytkowania w trybie zamkniętym - wtedy można ją stosować w obecności ludzi oraz zwierząt.

Cena: 1.999,99 zł

Kategorie: [Lampy UV-C bakteriobójcze](#), [Środki ochrony](#)

Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna UVC

W erze rosnącej świadomości higienicznej, lampa Lumeelamp 36F stanowi zaawansowane narzędzie w walce z niechcianymi mikroorganizmami. Dzięki technologii UV-C, ten zaawansowany produkt oferuje skuteczną i szybką metodę dezynfekcji powietrza i powierzchni, gwarantując czyste otoczenie w każdym miejscu. **Zalety produktu:**

- **Dwufunkcyjność** – lampa nie tylko dezynfekuje powierzchnie, na które pada bezpośrednio promieniowanie, ale również skutecznie czyści

powierzchnie przepływając przez nią, eliminując patogeny w locie.

- **Technologia UV-C** – wykorzystuje promieniowanie ultrafioletowe, które niszczy DNA i RNA bakterii i wirusów, zapobiegając ich rozmnażaniu.
- **Efektywność** – skuteczność działania potwierdzona badaniami, niszczy do 99,9% patogenów w zaledwie kilka minut.
- **Wszechstronność** – idealna do pomieszczeń biurowych, mieszkalnych, szpitalnych, hotelowych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa jakość powietrza.
- **Ekologiczna** – brak konieczności stosowania chemikaliów czy innych środków dezynfekujących.

Dla kogo jest przeznaczona lampa ? Dla osób, firm i instytucji, które chcą zadbać o najwyższy standard czystości w swoim otoczeniu, chroniąc się przed bakteriami, wirusami i innymi patogenami. **Urządzenie oferuje możliwość pracy w dwóch trybach:**

- **Tryb otwarty** – komora promiennika otwarta – dezynfekuje przedmioty i powierzchnie podczas nieobecności ludzi, zabija wirusy, bakterie, pleśnie oraz inne drobnoustroje; niebezpieczny dla ludzi i zwierząt przebywających w pomieszczeniu
- **Tryb zamknięty** – komora promiennika zamknięta – filtruje i oczyszcza powietrze z wirusów, bakterii, drobnoustrojów, zanieczyszczeń i nieprzyjemnych zapachów podczas obecności ludzi; bezpieczny dla ludzi i zwierząt przebywających w pomieszczeniu

Uwaga: Promieniowanie UV-C jest szkodliwe dla skóry i oczu, dlatego należy używać urządzeń LumeeLamp – Sterilizer Dual z zachowaniem szczególnej ostrożności, przestrzegając powyższych zasad. **Urządzenie posiada dwa biegi:**

- Standard / cichy
- Turbo

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: 230V/50Hz
 - Pobór mocy: 105W
 - Dezynfekowana kubatura: 50-85m³
 - Dezynfekowana powierzchnia: 30-40m²
 - Źródło promieniowania: promiennik UV-C PL-L 95/4p, ho 1CT 2C11
 - Promieniowanie UV-C, długość fali: 254nm
 - Trwałość promiennika: 8000h
 - Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1m: 3,8 W/m²
 - Wydajność wentylatora: 106 m³/h
 - Poziom hałasu: tryb standardowy/cichy – 33dB; tryb turbo – 46dB
 - Długość przewodu zasilającego: 2m
 - Typ obudowy: IP20
 - Filtr: przeciwoyłowy z węglem aktywnym
 - Wymiary urządzenia: 1050 x 120 x 120 mm
 - Średnica podstawy: 250mm
 - Waga: 10,2kg
-